USB-C 5V Battery charger

Manuale utente

2026

Indice

1. **Panoramica del prodotto**.....3

2. **Funzionamento** 4

2.1. Ricarica delle batterie 4

2.2. Indicatore di carica.....4

2.3. Funzioni di protezione.....4

3. **Manutenzione** 5

4. **Risoluzione dei problemi** 5

Contatti: 6

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. USB-C 5V Battery charger

Caricabatterie compatto USB Type-C per batterie cilindriche ricaricabili dei seguenti formati: 10440, 14500, 16340, 16650, 14650, 18350, 18500 e 18650. Alimentato da una sorgente USB a 5 V, con corrente di uscita (di carica) di 500 mA. L'indicatore LED mostra lo stato di carica e diverse funzioni di protezione garantiscono una ricarica quotidiana più sicura. Design compatto e leggero.

2. Funzionamento

2.1. Ricarica delle batterie

1. Collegare il cavo di ricarica in dotazione alla porta USB Type-C del caricabatterie.
2. Collegare l'altra estremità del cavo a una sorgente di alimentazione USB a 5 V, ad esempio un comune alimentatore USB (non incluso).
3. Inserire nel caricabatterie una batteria ricaricabile di formato compatibile, rispettando la polarità corretta (+/−).
4. L'indicatore si accende in rosso durante la ricarica della batteria.
5. Quando l'indicatore diventa verde, la batteria è completamente carica. Rimuovere la batteria dal caricabatterie.

2.2. Indicatore di carica

Colore	Funzione
Rosso	Ricarica in corso
Verde	Completamente carica

2.3. Funzioni di protezione

Il caricabatterie dispone delle seguenti funzioni di protezione:

- Protezione da sovraccarica
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da sovratemperatura
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da scarica eccessiva
- Protezione da inversione di polarità

3. Manutenzione

- Pulire l'involucro con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi, poiché potrebbero danneggiare la superficie.
- Mantenere la porta USB Type-C e i contatti della batteria liberi da polvere e sporcizia per garantire prestazioni di ricarica ottimali.
- Utilizzare il caricabatterie a una temperatura ambiente di 0 – 40 °C e un'umidità di 20 – 95 % UR (senza condensa).
- Conservare il caricabatterie a una temperatura di -30 – 50 °C.

4. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
L'indicatore non si accende con la batteria inserita	Verificare che il cavo Type-C sia ben collegato a entrambe le estremità e che la sorgente di alimentazione fornisca 5 V; provare un altro cavo/alimentatore
La batteria non si ricarica	Rimuovere la batteria e reinserirla rispettando la polarità corretta (+/−); verificare che il formato della batteria sia compatibile e che i contatti siano puliti
La ricarica richiede molto tempo	Il tempo di ricarica dipende dalla capacità della batteria; la corrente di carica è di 500 mA
La ricarica si interrompe e il caricabatterie è caldo	Potrebbe essersi attivata la protezione da sovratemperatura. Scollegare il caricabatterie, lasciarlo raffreddare e utilizzarlo a 0 – 40 °C
L'indicatore verde si accende subito	La batteria potrebbe essere già completamente carica

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot