# Termostat kotle voda/plyn MHS-WT1-WF

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

2026

# Obsah

1. Popis zařízení .....3

2. Instalace a aplikace Partizan .....3

3. Klíčové funkce v aplikaci Partizan .....4

4. Inteligentní režimy .....4

5. Bezpečnostní upozornění .....4

Kontakty technické podpory:.....4

# 1. Popis zařízení



Obr.1. Termostat kotle voda/plyn

### Technické parametry

Napájení: 95-240 V AC (napájení samotného termostatu).

Maximální zátěž: 3 A (vhodné pro spínání kotlů a pohonů ventilů).

Typ spínání: Beznapěťový kontakt (Dry Contact).

Rozsah nastavení: 5 °C až 35 °C.

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz.

Přesnost: +/- 0,5 °C.

Instalace: Do standardní montážní krabice pod vypínač.

# 2. Instalace a aplikace Partizan

Montáž (Vyžaduje odborné zapojení):

Vypněte hlavní jistič kotle i okruhu termostatu!

Svorky L a N slouží pro napájení termostatu.

Svorky označené pro kotel (obvykle 1 a 2) propojte s ovládacím vstupem vašeho kotle.

Aplikace Partizan:

Otevřete aplikaci Partizan.

Na termostatu podržte symbol šipky dolů po dobu 8 sekund, dokud nezačne blikat ikona Wi-Fi.

V aplikaci zvolte „Add Device“ -> „Thermostat (Wi-Fi)“.

Po dokončení párování uvidíte aktuální teplotu v domě na svém mobilu.

## 3. Klíčové funkce v aplikaci Partizan

Týdenní plány: Nastavte si režim „Odchod do práce“ (snížení teploty na 18 °C) a „Návrat domů“ (zvýšení na 22 °C) pro každý den v týdnu.

Vzdálené zapnutí: Vracejte se z výletu do už vyhřátého domu – stačí si přitopit přes aplikaci hodinu před příjezdem.

Sdílení domácnosti: Přidejte ostatní členy rodiny do aplikace Partizan, aby mohli teplotu upravovat i oni.

Logování provozu: Sledujte, jak často váš kotel spíná, a upravte své plány pro maximální úsporu plynu či vody.

## 4. Inteligentní režimy

Manuální / Programový: Přepínejte mezi pevným nastavením teploty a automatickým časovým rozvrhem jediným dotykem.

Prázdninový mód: Nastavte udržovací teplotu na dobu, kdy nejste doma, a definujte datum návratu, kdy má termostat opět začít topit naplno.

Zámek ovládání: Aktivujte v aplikaci Partizan dětský zámek, aby nebylo možné měnit nastavení přímo na zdi.

## 5. Bezpečnostní upozornění

Termostat neslouží k přímému napájení čerpadel s vysokým odběrem (max. 3 A). Pro silnější zátěže použijte stykač.

Neinstalujte termostat do míst s průvanem nebo na přímé slunce, jinak nebude měření vnitřní teploty odpovídat realitě v místnosti.

## Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot