

Solární venkovní svítidlo nástěnné FL1 Myers Power

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Instalace	3
3. Provozní režimy	4
4. Důležitá upozornění.....	4
5. Bezpečnost a údržba	4
Technical support contacts:.....	Помилка! Закладку не визначено.

1. Popis zařízení



Obr.1. Solární venkovní svítidlo nástěnné

1.1 Technické parametry

Model: FL1

Zdroj energie: Integrovaný solární panel.

Zdroj světla: Vysoce svítivé LED diody.

Baterie: Integrovaný dobíjecí akumulátor.

Senzory: Světelný senzor (stmívací) a PIR senzor pohybu.

Stupeň krytí: IP65 (odolné proti dešti a povětrnostním vlivům).

2. Instalace

Výběr místa: Zvolte místo, kde solární panel svítidla bude mít přímý přístup ke slunečnímu světlu po většinu dne (ideálně jižní strana). Vyhněte se stínu pod střechou nebo stromy.

Montáž: Pomocí přiložených hmoždinek a šroubů připevněte svítidlo na stěnu do požadované výšky (doporučená výška je 1,8 – 2,5 metru).

Aktivace: Před prvním použitím zapněte svítidlo tlačítkem (obvykle umístěno na spodní nebo zadní straně).

3. Provozní režimy

Svítidlo FL1 obvykle pracuje v automatickém režimu:

Den: Svítidlo je vypnuté a nabíjí se.

Noc / Šero: Svítidlo se automaticky aktivuje.

Standardní režim: Svítidlo se rozsvítí na plný výkon, jakmile zaznamená pohyb. Po uplynutí určité doby (cca 20–30 sekund) bez pohybu se buď vypne, nebo se přepne do úsporného tlumeného světla (v závislosti na konkrétní verzi nastavení).

4. Důležitá upozornění

První nabití: Před prvním ostrým provozem nechte svítidlo nabíjet na přímém slunci alespoň 8–12 hodin.

Zimní provoz: V zimě nebo při oblačném počasí může být doba svícení kratší kvůli nižší intenzitě slunečního záření. To je u solárních svítidel běžný jev.

Čistota: Udržujte solární panel čistý. Prach a nečistoty výrazně snižují účinnost nabíjení.

5. Bezpečnost a údržba

Svítidlo nerozebírejte, obsahuje integrovanou baterii.

Pokud svítidlo přestane svítit, zkontrolujte, zda není solární panel zastíněn nebo zda je svítidlo stále zapnuté v provozním režimu.

Neinstalujte v blízkosti jiných silných zdrojů světla (např. pouliční lampy), které by mohly zmást světelný senzor.

Technical support contacts:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot