USB-C 5V Battery charger

Bedienungsanleitung

2026

Inhalt

1. **Produktübersicht**.....3

2. **Betrieb** 4

2.1. Laden der Akkus 4

2.2. Ladeanzeige.....4

2.3. Schutzfunktionen 4

3. **Wartung**.....5

4. **Fehlerbehebung** 5

Kontakte:.....6

1. Produktübersicht



Abb.1. USB-C 5V Battery charger

Kompaktes USB-Type-C-Ladegerät für wiederaufladbare zylindrische Akkus der folgenden Formate: 10440, 14500, 16340, 16650, 14650, 18350, 18500 und 18650. Die Versorgung erfolgt über eine USB-Quelle mit 5 V, der Ausgangs- (Lade-)strom beträgt 500 mA. Die LED-Anzeige zeigt den Ladestatus an, mehrere Schutzfunktionen sorgen für sicheres Laden im Alltag. Kompaktes und leichtes Design.

2. Betrieb

2.1. Laden der Akkus

1. Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den USB-Type-C-Anschluss des Ladegeräts an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an eine USB-Stromquelle mit 5 V an, z. B. an ein handelsübliches USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Setzen Sie einen wiederaufladbaren Akku in einem kompatiblen Format polrichtig (+/−) in das Ladegerät ein.
4. Während der Akku geladen wird, leuchtet die Anzeige rot.
5. Leuchtet die Anzeige grün, ist der Akku vollständig geladen. Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.

2.2. Ladeanzeige

Farbe	Funktion
Rot	Ladevorgang läuft
Grün	Vollständig geladen

2.3. Schutzfunktionen

Das Ladegerät verfügt über folgende Schutzfunktionen:

- Überladeschutz
- Überstromschutz
- Übertemperaturschutz
- Kurzschlussschutz
- Tiefentladeschutz
- Verpolungsschutz

3. Wartung

- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Halten Sie den USB-Type-C-Anschluss und die Akkukontakte frei von Staub und Schmutz, um eine optimale Ladeleistung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Ladegerät bei einer Umgebungstemperatur von 0 – 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 20 – 95 % r. F. (nicht kondensierend).
- Lagern Sie das Ladegerät bei einer Temperatur von -30 – 50 °C.

4. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Anzeige leuchtet bei eingesetztem Akku nicht	Stellen Sie sicher, dass das Type-C-Kabel an beiden Enden fest angeschlossen ist und die Stromquelle 5 V liefert; versuchen Sie ein anderes Kabel/Netzteil
Akku wird nicht geladen	Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn polrichtig (+/−) wieder ein; stellen Sie sicher, dass das Akkuformat kompatibel ist und die Kontakte sauber sind
Laden dauert lange	Die Ladedauer hängt von der Akkukapazität ab; der Ladestrom beträgt 500 mA
Ladevorgang bricht ab und das Ladegerät ist warm	Möglicherweise wurde der Übertemperaturschutz ausgelöst. Trennen Sie das Ladegerät, lassen Sie es abkühlen und verwenden Sie es bei 0 – 40 °C
Grüne Anzeige leuchtet sofort	Der Akku ist möglicherweise bereits vollständig geladen

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot