USB-C 5V Battery charger

Manual de usuario

2026

Contenido

1. **Descripción del producto** 3

2. **Funcionamiento** 4

2.1. Carga de las baterías 4

2.2. Indicador de carga 4

2.3. Funciones de protección 4

3. **Mantenimiento** 5

4. **Solución de problemas** 5

Contactos: 6

1. Descripción del producto



Fig.1. USB-C 5V Battery charger

Cargador compacto USB Type-C para baterías cilíndricas recargables de los siguientes formatos: 10440, 14500, 16340, 16650, 14650, 18350, 18500 y 18650. Se alimenta desde una fuente USB de 5 V, con una corriente de salida (de carga) de 500 mA. El indicador LED muestra el estado de carga, y varias funciones de protección garantizan una carga diaria más segura. Diseño compacto y ligero.

2. Funcionamiento

2.1. Carga de las baterías

1. Conecte el cable de carga suministrado al puerto USB Type-C del cargador.
2. Conecte el otro extremo del cable a una fuente de alimentación USB de 5 V, como un adaptador de corriente USB estándar (no incluido).
3. Inserte en el cargador una batería recargable de formato compatible, respetando la polaridad correcta (+/−).
4. El indicador se ilumina en rojo mientras la batería se está cargando.
5. Cuando el indicador se pone en verde, la batería está completamente cargada. Retire la batería del cargador.

2.2. Indicador de carga

Color	Función
Rojo	Carga en curso
Verde	Completamente cargada

2.3. Funciones de protección

El cargador cuenta con las siguientes funciones de protección:

- Protección contra sobrecarga
- Protección contra sobrecorriente
- Protección contra sobretemperatura
- Protección contra cortocircuito
- Protección contra descarga excesiva
- Protección contra inversión de polaridad

3. Mantenimiento

- Limpie la carcasa con un paño suave y seco.
- No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes, ya que pueden dañar la superficie.
- Mantenga el puerto USB Type-C y los contactos de la batería libres de polvo y suciedad para conservar un rendimiento de carga óptimo.
- Utilice el cargador a una temperatura ambiente de 0 – 40 °C y una humedad de 20 – 95 % HR (sin condensación).
- Almacene el cargador a una temperatura de -30 – 50 °C.

4. Solución de problemas

Problema	Solución
El indicador no se enciende con una batería insertada	Asegúrese de que el cable Type-C esté bien conectado en ambos extremos y de que la fuente de alimentación suministre 5 V; pruebe con otro cable/adaptador
La batería no se carga	Retire la batería y vuelva a insertarla respetando la polaridad correcta (+/−); asegúrese de que el formato de la batería sea compatible y de que los contactos estén limpios
La carga tarda mucho	El tiempo de carga depende de la capacidad de la batería; la corriente de carga es de 500 mA
La carga se detiene y el cargador está caliente	Puede haberse activado la protección contra sobretemperatura. Desconecte el cargador, deje que se enfríe y utilícelo a 0 – 40 °C
El indicador verde se enciende inmediatamente	Es posible que la batería ya esté completamente cargada

Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot