USB-C 5V Battery charger

Manuel d'utilisation

2026

Sommaire

1. **Présentation du produit** 3

2. **Fonctionnement** 4

2.1. Charge des batteries 4

2.2. Voyant de charge 4

2.3. Fonctions de protection 4

3. **Entretien** 5

4. **Dépannage** 5

Contacts : 6

1. Présentation du produit



Fig.1. USB-C 5V Battery charger

Chargeur compact USB Type-C pour batteries cylindriques rechargeables aux formats suivants : 10440, 14500, 16340, 16650, 14650, 18350, 18500 et 18650. Alimenté par une source USB 5 V, avec un courant de sortie (de charge) de 500 mA. Le voyant LED indique l'état de charge, et plusieurs fonctions de protection assurent une charge quotidienne plus sûre. Design compact et léger.

2. Fonctionnement

2.1. Charge des batteries

1. Branchez le câble de charge fourni sur le port USB Type-C du chargeur.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur une source d'alimentation USB 5 V, par exemple un adaptateur secteur USB standard (non fourni).
3. Insérez dans le chargeur une batterie rechargeable de format compatible en respectant la polarité (+/−).
4. Le voyant s'allume en rouge pendant la charge de la batterie.
5. Lorsque le voyant passe au vert, la batterie est entièrement chargée. Retirez la batterie du chargeur.

2.2. Voyant de charge

Couleur	Fonction
Rouge	Charge en cours
Vert	Entièrement chargée

2.3. Fonctions de protection

Le chargeur est doté des fonctions de protection suivantes :

- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surintensité
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la décharge profonde
- Protection contre l'inversion de polarité

3. Entretien

- Essuyez le boîtier avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants, car ils peuvent endommager la surface.
- Maintenez le port USB Type-C et les contacts de la batterie exempts de poussière et de saleté afin de préserver des performances de charge optimales.
- Utilisez le chargeur à une température ambiante de 0 – 40 °C et une humidité de 20 – 95 % HR (sans condensation).
- Stockez le chargeur à une température de -30 – 50 °C.

4. Dépannage

Problème	Solution
Le voyant ne s'allume pas avec une batterie insérée	Vérifiez que le câble Type-C est bien branché aux deux extrémités et que la source d'alimentation fournit 5 V ; essayez un autre câble/adaptateur
La batterie ne se charge pas	Retirez la batterie et réinsérez-la en respectant la polarité (+/−) ; vérifiez que le format de la batterie est compatible et que les contacts sont propres
La charge dure longtemps	La durée de charge dépend de la capacité de la batterie ; le courant de charge est de 500 mA
La charge s'arrête et le chargeur est chaud	La protection contre la surchauffe s'est peut-être activée. Débranchez le chargeur, laissez-le refroidir et utilisez-le à 0 – 40 °C
Le voyant vert s'allume immédiatement	La batterie est peut-être déjà entièrement chargée

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot