

MSS-SD1-ZB Rauchmelder

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht.....	3
2. Erste Verwendung.....	4
3. App-Steuerung	5
4. Einstellungen	10
5. Wartung und Sicherheitshinweise	15
Kontakte:.....	17

1. Produktübersicht



Abb.1. MSS-SD1-ZB Rauchmelder

Der Myers MSS-SD1-ZB ist ein Zigbee-Rauchmelder, der Ihr Zuhause vor dem Brandrisiko schützen soll. Mithilfe eines hochempfindlichen optischen (photoelektrischen) Sensors überwacht er kontinuierlich die Luft auf Rauchpartikel und löst sofort einen lauten akustischen Alarm sowie eine visuelle Warnung in der App aus, sobald Rauch erkannt wird, sodass Sie frühzeitig reagieren können.

Dank Zigbee-Verbindung sendet der Melder Echtzeit-Warnungen an einen kompatiblen Zigbee-Hub, der sie an die verbundene App weiterleitet, sodass Sie auch dann über eine Brandgefahr informiert werden, wenn Sie nicht zu Hause sind. Sein kompaktes, deckenmontierbares Design erleichtert die Installation in Schlafzimmern, Wohnzimmern, Fluren und anderen Innenräumen, während der geringe Stromverbrauch eine längere Akkulaufzeit zwischen den Batteriewechseln gewährleistet.

Der MSS-SD1-ZB kann als eigenständiger Rauchmelder verwendet oder in ein umfassenderes Smart-Home- und Sicherheitssystem integriert werden, wobei er Echtzeit-Benachrichtigungen liefert und dazu beiträgt, die ernsthaften Risiken eines Brandes zu vermeiden.

2. Erste Verwendung

1. Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts. Legen Sie 2 Batterien (AAA 1,5V) in das Batteriefach ein und richten Sie sie gemäß der Abbildung im Batteriefach aus. Nachdem beide Batterien eingelegt sind, leuchten die Anzeigelampen dauerhaft auf und erlöschen anschließend.




Abb.2. Entfernen der Montagehalterung und Einlegen der Batterien

2. Wenn die LED-Anzeige nicht blinkt, nehmen Sie den Clip aus dem Set und halten Sie die Taste an der Unterseite des Geräts 10 Sekunden lang gedrückt, um es zurückzusetzen.




Abb.3. Zurücksetzen des Sensors mit dem Stift

3. App-Steuerung

1. Laden Sie die Partizan-App herunter oder öffnen Sie sie (verfügbar bei Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Die Partizan-App kann über den folgenden Link heruntergeladen werden.

<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Scannen Sie den QR-Code auf der Geräteverpackung, um die Geräteseite in der Partizan-App zu öffnen.




Abb.4. QR-Code-Scan

3. Öffnen Sie den DIY-Assistenten und tippen Sie auf Weiter, um den Sensor als neues Gerät hinzuzufügen.




Abb.5. DIY-Assistent – Startbildschirm

4. Wählen Sie das Cloud-Konto (den Standort) aus, dem der Sensor hinzugefügt werden soll.




Abb.6. DIY-Assistent – Gerätestandort auswählen

5. Das Gerät muss über einen Smart Hub verbunden werden. Wählen Sie den gewünschten Zigbee-Hub aus der Liste aus und tippen Sie auf Weiter, um fortzufahren.




Abb.7. Auswahl des Zigbee-Hubs

6. Warten Sie, während die App nach dem Gerät sucht und es dem Hub hinzufügt. Trennen oder entfernen Sie das Gerät während dieses Vorgangs nicht.




Abb.8. Hinzufügen des Geräts zum Hub

7. Der Sensor ist nun in der App hinzugefügt. Wird Rauch erkannt, zeigt der Statusbildschirm ein rotes Symbol mit einem Rauchsymbol und der Bezeichnung Rauch erkannt.




Abb.9. Sensor-Statusbildschirm – Rauch erkannt

8. Wenn kein Rauch erkannt wird, zeigt der Statusbildschirm ein grünes Symbol mit einem Rauchsymbol und der Bezeichnung Die Luft ist sauber.




Abb.10. Sensor-Statusbildschirm – Luft ist sauber

4. Einstellungen

1. Tippen Sie in der Geräteliste des Hubs wie gezeigt auf das Zahnradsymbol (⚙️) neben dem Sensor, um die Optionen Support und Geräteeinstellungen zu öffnen.




Abb.11. Sensorbildschirm – Menü Support und Geräteeinstellungen

2. Das Menü Geräteeinstellungen bietet Zugriff auf Verbindungseinstellungen, Benachrichtigungszeitplan, Freigegebener Zugriff, Firmware-Aktualisierung und Gerät löschen.




Abb.12. Menü Geräteeinstellungen

3. Überprüfen oder bearbeiten Sie unter Verbindungseinstellungen den Gerätenamen, den Ordner und die Verbindungszeichenfolge, und tippen Sie dann auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern.




Abb.13. Verbindungseinstellungen

4. Geben Sie unter Freigegebener Zugriff die E-Mail-Adresse eines anderen Cloud-Benutzers ein und tippen Sie auf Speichern, um ihm Zugriff auf das Gerät zu gewähren.




Abb.14. Freigegebener Zugriff

5. Wählen Sie unter Benachrichtigungszeitplan die Wochentage aus und legen Sie den aktiven Zeitbereich auf der 24-Stunden-Skala fest. Verwenden Sie Zeitplan kopieren, um denselben Zeitbereich auf andere Tage anzuwenden.




Abb.15. Benachrichtigungszeitplan und Dialogfeld zum Kopieren des Zeitplans

Alle Myers-Geräte senden eine Echtzeit-Push-Benachrichtigung an Ihr Telefon, sobald etwas passiert, sodass Sie immer informiert sind, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

6. Überprüfen Sie unter Firmware-Aktualisierung die aktuelle Cloud-Firmware-Version und tippen Sie auf Firmware-Aktualisierung, um die neueste Version zu installieren.




Abb.16. Firmware-Aktualisierung

7. Überprüfen Sie unter Support die Arbeitszeiten des technischen Supports. Aktivieren Sie Geräteinformationen bereitstellen, damit der Support bei Bedarf das Gerätemodell, die Firmware-Version und grundlegende Diagnosedaten einsehen kann.




Abb.17. Support

8. Tippen Sie unter Gerät löschen auf Gerät löschen, um den Sensor aus der App zu entfernen. Dadurch werden alle mit dem Gerät verknüpften Daten dauerhaft gelöscht.




Abb.18. Gerät löschen

5. Wartung und Sicherheitshinweise

Stromversorgung: Verwenden Sie ausschließlich Batterien des für dieses Gerät angegebenen Typs und tauschen Sie beide Batterien gleichzeitig aus. Legen Sie sie mit der richtigen Polarität ein, wie im Batteriefach angegeben. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Batteriesicherheit: Batterien nicht zerlegen, durchstechen, zerdrücken, kurzschließen oder Feuer, Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Entfernen Sie die Batterien, wenn der Sensor längere Zeit nicht verwendet wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften; entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll.

Installation: Montieren Sie den Sensor an der Decke, idealerweise in der Mitte des Raumes oder Flurs und mindestens 30 cm von Wänden, Ecken und Leuchten entfernt, und verwenden Sie dazu das im Set enthaltene doppelseitige Klebepad oder geeignete Schrauben. Installieren Sie einen Melder auf jeder Etage des Hauses und außerhalb jedes Schlafbereichs. Vermeiden Sie Küchen, Garagen und Badezimmer, in denen Kochdämpfe, Dampf oder Abgase Fehlalarme auslösen können, und halten Sie den Sensor von Lüftungsöffnungen, Ventilatoren und offenen Fenstern fern, da starker Luftzug verhindern kann, dass Rauch den Sensor erreicht, und die Erkennung verzögern kann.

Betriebsumgebung: Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Setzen Sie es keinem Regen, Kondenswasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Temperaturen außerhalb des im Produktdatenblatt angegebenen Bereichs aus. Halten Sie den Sensor von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger, und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Kabellose Verbindung: Halten Sie den Sensor in zuverlässiger Reichweite seines gekoppelten Zigbee-Hubs und fern von dicken Wänden, Metalloberflächen oder größeren Störquellen, um eine verzögerungsfreie Zustellung von Warnungen sicherzustellen. Wenn sich der Sensor weit vom Hub entfernt befindet, sollten Sie einen Zigbee-Repeater oder ein netzbetriebenes Zigbee-Gerät dazwischen hinzufügen, um die Reichweite zu erweitern. Tauschen Sie die Batterie umgehend aus, sobald die App eine Warnung wegen niedrigem Batteriestand meldet.

Wartung: Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, den Sensor selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Wenden Sie sich bei einem defekten Gerät an den Partizan-Support unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Der optische Rauchsensor hat eine begrenzte Lebensdauer von in der Regel etwa 8–10 Jahren; ersetzen Sie das gesamte Gerät, wenn die App anzeigt, dass der Sensor abgelaufen ist, oder nach dem im Produktdatenblatt angegebenen Zeitraum, auch wenn es noch funktionsfähig erscheint. Saugen Sie die Lüftungsöffnungen an der Außenseite des Gehäuses alle paar Monate vorsichtig ab, um Staub zu entfernen, der die Empfindlichkeit verringern oder Fehlalarme verursachen könnte.

Testen: Testen Sie den Melder mindestens einmal im Monat mit der Testtaste oder über die App, um sicherzustellen, dass Sensor, Alarm und Zigbee-Verbindung ordnungsgemäß funktionieren. Testen Sie den Sensor niemals mit offenem Feuer oder echtem Rauch.

Einschränkungen: Dieser Sensor ist ein ergänzendes Überwachungsgerät und kein Ersatz für einen zertifizierten lebensrettenden Rauchmelder, sofern ein solcher nach örtlichen Bauvorschriften oder Vorschriften erforderlich ist. Er sollte nicht als alleiniges Mittel zum Brandschutz in Situationen verwendet werden, in denen das Nichterkennen von Rauch zu Verletzungen, Todesfällen oder schweren Sachschäden führen könnte. Wenn der Alarm ertönt, evakuieren Sie sofort und betreten Sie das Gebäude erst wieder, wenn die Sicherheit bestätigt ist.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot