

MSV-1-WF motorizovaný ventil

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. První použití.....	4
3. Ovládání přes aplikaci	5
4. Nastavení.....	10
5. Údržba a bezpečnostní upozornění	15
Kontakty:.....	16

1. Přehled produktu



Obr.1. MSV-1-WF motorizovaný ventil


Myers MSV-1-WF je motorizovaný Wi-Fi ventil navržený tak, aby vám umožnil dálkově ovládat přívod vody ve vaší domácnosti. Instalovaný přímo na vodovodním potrubí, jeho vestavěný elektrický pohon otevírá a zavírá ventil na povel, což vám umožňuje uzavřít přívod vody na dálku z aplikace nebo automaticky v reakci na upozornění na únik z připojeného senzoru, čímž pomáhá předcházet poškození vodou dříve, než k němu dojde.

Díky vestavěné Wi-Fi konektivitě odesílá ventil aktualizace stavu v reálném čase přímo do připojené aplikace, takže vždy víte, zda je přívod vody otevřený nebo zavřený, i když nejste doma. Instaluje se přímo na kompatibilní vodovodní potrubí a manuální přepínací páčka umožňuje ovládat ventil ručně, pokud není k dispozici napájení nebo Wi-Fi.

MSV-1-WF lze používat jako samostatný dálkový uzavírací ventil nebo jej integrovat do širšího systému chytré domácnosti a zabezpečení, kde spolupracuje se senzory úniku, plynu a vody Myers a automaticky uzavírá přívod vody, čímž pomáhá předcházet vážným rizikům spojeným s poškozením vodou.


2. První použití

1. Připojte zařízení k napájení pomocí dodaného kabelu a zapojte adaptér do nedaleké zásuvky.



Obr.2. Připojení napájecího adaptéru

2. Pokud LED kontrolka neblinká, podržte tlačítko na zadní straně zařízení stisknuté po dobu 10 sekund, abyste zařízení resetovali.



Obr.3. Reset zařízení pomocí špendlíku


3. Ovládání přes aplikaci

1. Stáhněte nebo otevřete mobilní aplikaci Partizan (dostupná na Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Mobilní aplikaci Partizan lze stáhnout pomocí níže uvedeného odkazu.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Naskenujte QR kód na krabici zařízení a otevřete stránku zařízení v aplikaci Partizan.




Obr.4. Skenování QR kódu

- Otevřete Průvodce DIY a klepnutím na Další zahajte přidávání ventilu jako nového zařízení.




Obr.5. Průvodce DIY – úvodní obrazovka

- Vyberte síť Wi-Fi 2,4GHz, kterou bude ventil používat, zadejte heslo sítě a poté klepněte na Další. Bezdrátová zařízení nepodporují standard 5GHz.




Obr.6. Bezdrátové připojení – síť Wi-Fi a heslo

5. Vyberte cloudový účet (lokalitu), do kterého bude ventil přidán.




Obr.7. Průvodce DIY – výběr umístění zařízení

6. Počkejte, dokud se aplikace nepřipojí k ventilu a nenakonfiguruje jej ve vybrané síti Wi-Fi.




Obr.8. Konfigurace nového zařízení

7. Po dokončení konfigurace klepnutím na Hotovo dokončete přidání ventilu.




Obr.9. Bezdrátové připojení – konfigurace dokončena

8. Ventil je nyní přidán do aplikace. Klepnutím na ikonu na obrazovce stavu ventil dálkově zavřete. Po zavření se ikona změní na modrou s křížkem a stav se změní na Ventil je zavřený.




Obr.10. Obrazovka stavu ventilu – ventil zavřený

9. Opětovným klepnutím na ikonu ventil otevřete. Po otevření se ikona změní na zelenou se zaškrtnutím a stav se změní na Ventil je otevřený.



Obr.11. Obrazovka stavu ventilu – ventil otevřený


10. Pokud zařízení ztratí připojení Wi-Fi, na obrazovce stavu se zobrazí šedá ikona se symbolem obnovení a popiskem Zařízení je offline.



Obr.12. Obrazovka stavu ventilu – zařízení offline


4. Nastavení

1. Na obrazovce stavu ventilu klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami (:) v pravém horním rohu, jak je znázorněno, čímž otevřete možnosti Podpora a Nastavení zařízení.




Obr.13. Obrazovka ventilu – nabídka Podpora a Nastavení zařízení

2. Nabídka Nastavení zařízení poskytuje přístup k položkám Nastavení připojení, Plán oznámení, Sdílený přístup, Aktualizace firmwaru a Odstranit zařízení.




Obr.14. Nabídka nastavení zařízení

3. V Nastavení připojení zkontrolujte nebo upravte název zařízení, složku a připojovací řetězec, poté klepnutím na Použít uložte změny.




Obr.15. Nastavení připojení

4. Ve Sdíleném přístupu zadejte e-mailovou adresu jiného uživatele cloudu a klepnutím na Uložit mu udělte přístup k zařízení.



Obr.16. Sdílený přístup


5. V Plánu oznámení vyberte dny v týdnu a nastavte aktivní časové rozmezí na 24hodinovém ciferníku. Pomocí volby Kopírovat plán použijte stejné časové rozmezí i pro ostatní dny.



Obr.17. Plán oznámení a dialogové okno kopírování plánu


Všechna zařízení Myers odesílají push oznámení v reálném čase do vašeho telefonu, kdykoli něco nastane, takže jste vždy informováni, i když nejste doma.

6. V Aktualizaci firmwaru zkontrolujte aktuální verzi cloudového firmwaru a klepnutím na Aktualizace firmwaru nainstalujte nejnovější verzi.




Obr.18. Aktualizace firmwaru

7. V Podpoře si prohlédněte provozní dobu technické podpory. Zapněte možnost Poskytnout informace o zařízení, aby podpora mohla v případě potřeby vidět model zařízení, verzi firmwaru a základní diagnostiku.



Obr.19. Podpora

8. V nabídce Odstranit zařízení klepněte na Odstranit zařízení, čímž senzor odeberete z aplikace. Tímto se trvale odstraní veškerá data spojená se zařízením.



Obr.20. Odstranit zařízení

5. Údržba a bezpečnostní upozornění

Napájení: Zařízení je napájeno pomocí dodaného kabelu a adaptéru. Zapojte jej přímo do zásuvky. Nepoužívejte poškozený kabel ani adaptér a vyhněte se prodlužovacím kabelům nebo spínaným zásuvkám, které by mohly být náhodně vypnuty.

Instalace: Tento ventil musí instalovat kvalifikovaný instalatér nebo způsobilá osoba přímo do vodovodního potrubí, ideálně v blízkosti hlavního přívodu vody, v souladu se šipkou směru průtoku vyznačenou na těle ventilu. Před instalací uzavřete přívod vody a uvolněte tlak v potrubí. Nepřekračujte maximální tlak, teplotu a průměr potrubí uvedené v technickém listu produktu. Udržujte manuální přepínací páčku vždy přístupnou, aby bylo možné ventil ovládat ručně, pokud není k dispozici napájení nebo Wi-Fi.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej dešti, kondenzaci, vysoké vlhkosti, prachu ani teplotám mimo rozsah uvedený v technickém listu produktu. Udržujte zařízení mimo dosah přímého slunečního záření a zdroje tepla.

Čištění: Zařízení otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani spreje, a nikdy zařízení neponořujte do vody.

Bezdrátové připojení: Udržujte zařízení ve spolehlivém dosahu sítě Wi-Fi 2,4GHz použité při nastavení a mimo silné stěny nebo hlavní zdroje rušení, aby bylo zajištěno doručování stavu aplikace a dálkových příkazů bez zpoždění.

Servis: Zařízení neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem kromě manuální přepínací páčky. Nepokoušejte se pohon sami otevírat ani opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození a zániku záruky. Pokud je zařízení vadné, kontaktujte podporu Partizan pomocí níže uvedených údajů. Pravidelně ventil zcela otevřete a zcela zavřete (například z aplikace), abyste zabránili jeho zadření usazeninami minerálů nebo korozi, a zkontrolujte potrubní přípojky na obou stranách, zda nedochází k úniku.

Testování: Testujte ventil alespoň jednou měsíčně otevřením a zavřením z aplikace a ověřte, že zobrazený stav odpovídá fyzické poloze manuální přepínací páčky. Připojení Wi-Fi a aplikace by mělo být rovněž pravidelně kontrolováno, aby bylo zajištěno, že dálkové a automatické uzavírací příkazy jsou přijímány bez zpoždění.

Omezení: Tento ventil je doplňkovým řídicím zařízením a nenahrazuje řádně instalovaný a udržovaný vodovodní systém. Neměl by být jediným prostředkem prevence poškození vodou; pro automatickou ochranu jej spárujte s detektorem úniku Myers, aby ventil mohl uzavřít přívod vody, jakmile je zjištěn únik. Udržujte manuální přepínací páčku vždy přístupnou pro případ poruchy zařízení nebo výpadku napájení či Wi-Fi.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot