

PIR detektor pohybu Myers MSS-AK-PIR1

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. První použití.....	4
3. Instalace.....	5
4. Ovládání přes aplikaci	5
5. Údržba a bezpečnostní upozornění	6
Kontakty:.....	7

1. Přehled produktu




Obr.1. PIR detektor pohybu Myers MSS-AK-PIR1

Myers MSS-AK-PIR1 je bezdrátový PIR (pasivní infračervený) detektor pohybu určený k detekci pohybu ve své snímací oblasti a k okamžitému přenosu poplašného signálu do spárovaného alarmového hostitele. Pomocí infračervené detekční technologie senzor rozpoznává změny tepelné signatury způsobené pohybujícími se lidmi nebo zvířaty, což z něj činí spolehlivou volbu pro sledování místností, chodeb, vstupů a dalších vnitřních prostor. Pokrývá detekční úhel 110° a dosah až 8 m z jednoho místa montáže. Jako rádiový (RF) senzor se nepřipojuje přímo k Wi-Fi ani k aplikaci — musí být spárován s kompatibilním alarmovým hostitelem, který se následně připojí k aplikaci a přeposílá vám upozornění ze senzoru.


2. První použití

1. Přepněte spínač na zadní straně senzoru do polohy «ON». LED kontrolka na zařízení jednou blikne.



Obr.2. Zapnutí zařízení


2. Provedte pohyb před senzorem. Poplašná kontrolka začne blikat.



Obr.3. Testování detekce pohybu

3. Instalace

Namontujte senzor na stěnu, ideálně do rohu místnosti, do výšky, která poskytuje volný, ničím nezastíněný výhled na sledovanou oblast. Senzor pokrývá detekční úhel 110° a dosah až 8 m, jak je znázorněno níže. Nemiřte jím přímo na zdroje tepla, ventilační otvory, radiátory, okna vystavená přímému slunečnímu záření ani na pohyblivé předměty, jako jsou závěsy nebo stropní ventilátory, protože by to mohlo způsobit falešné výstrahy nebo zmeškané detekce.



Obr.4. Detekční úhel a dosah pokrytí

4. Ovládání přes aplikaci

Jako bezdrátový RF senzor se MSS-AK-PIR1 nepřipojuje přímo k Wi-Fi ani k aplikaci. Nejprve musí být spárován s kompatibilním alarmovým hostitelem; hostitel se připojuje k aplikaci přes Wi-Fi a přeposílá vám upozornění ze senzoru.

Chcete-li senzor spárovat, přepněte alarmového hostitele do režimu přidávání detektoru (postup naleznete v příručce hostitele) a poté přepněte spínač detektoru do polohy ON. LED kontrolka se jednou rozsvítí a detektor odešle svůj bezdrátový signál hostiteli. Po přijetí signálu hostitel pípne nebo vydá hlasové oznámení, například „Adding completed“ (Přidání dokončeno), čímž potvrdí úspěšné spárování senzoru.

Upozornění na nízký stav baterie: Pokud LED kontrolka bliká během normálního provozu, baterie je slabá a měla by být vyměněna.

5. Údržba a bezpečnostní upozornění

Napájení: Používejte pouze baterie typu určeného pro toto zařízení a obě baterie vyměňujte současně. Vkládejte je se správnou polaritou podle značení uvnitř přihrádky na baterie. Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů.

Bezpečnost baterií: Baterie nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte, nezkratujte ani nevystavujte ohni, teple nebo přímému slunečnímu záření. Pokud senzor nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy; nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu.

Instalace: Namontujte senzor pomocí oboustranné lepicí podložky obsažené v sadě na čistý, rovný a stabilní povrch s volným, ničím nezastíněným výhledem na sledovanou oblast. Nemiřte senzorem přímo na zdroje tepla, ventilační otvory, radiátory, okna vystavená přímému slunečnímu záření ani na pohyblivé předměty, jako jsou závěsy nebo stropní ventilátory, protože by to mohlo způsobit falešné výstrahy nebo zmeškané detekce.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej dešti, kondenzaci, vysoké vlhkosti, prachu ani teplotám mimo rozsah uvedený v technickém listu produktu. Udržujte senzor mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Čištění: Zařízení otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani spreje, a nikdy zařízení neponořujte do vody.

Bezdrátové připojení: Udržujte senzor v rámci jmenovitého RF dosahu alarmového hostitele a mimo silné stěny, kovové povrchy nebo hlavní zdroje rušení, aby bylo zajištěno doručení poplašných signálů hostiteli bez zpoždění. Baterii včas vyměňte, pokud LED kontrolka signalizuje upozornění na nízký stav baterie.

Servis: Zařízení neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se senzor sami otevírat ani opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození a zániku záruky. Pokud je zařízení vadné, kontaktujte podporu Partizan pomocí níže uvedených údajů.

Omezení: Tento senzor je doplňkovým bezpečnostním příslušenstvím a není certifikovaným systémem záchrany života. Neměl by být jediným prostředkem ochrany v situacích, kdy by nezachycení události mohlo vést ke zranění, ztrátě života nebo vážné škodě na majetku.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot