

Czujnik ruchu PIR Myers MSS-AK-PIR1

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu.....	3
2. Pierwsze użycie	4
3. Instalacja.....	5
4. Sterowanie z aplikacji	5
5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	6
Kontakty:.....	7

1. Opis produktu




Rys.1. Czujnik ruchu PIR Myers MSS-AK-PIR1

Myers MSS-AK-PIR1 to bezprzewodowy czujnik ruchu PIR (pasywna podczerwień), zaprojektowany do wykrywania ruchu w swoim zasięgu i natychmiastowego przesyłania sygnału alarmowego do sparowanej centrali alarmowej. Wykorzystując technologię detekcji podczerwieni, czujnik rozpoznaje zmiany sygnatury cieplnej powodowane przez poruszające się osoby lub zwierzęta, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem do monitorowania pomieszczeń, korytarzy, wejść i innych przestrzeni wewnętrznych. Obejmuje kąt detekcji 110° oraz zasięg do 8 m z jednego punktu montażowego. Jako czujnik radiowy (RF) nie łączy się bezpośrednio z Wi-Fi ani z aplikacją — musi zostać sparowany z kompatybilną centralą alarmową, która z kolei łączy się z aplikacją i przekazuje Ci powiadomienia z czujnika.


2. Pierwsze użycie

1. Ustaw przełącznik z tyłu czujnika w pozycji «ON». Dioda LED na urządzeniu zamiga raz.



Rys.2. Włączanie urządzenia


2. Wykonaj ruch przed czujnikiem. Lampka alarmowa zacznie migać.



Rys.3. Testowanie wykrywania ruchu

3. Instalacja

Zamontuj czujnik na ścianie, najlepiej w rogu pomieszczenia, na wysokości zapewniającej czysty, niezastłony widok na monitorowany obszar. Czujnik obejmuje kąt detekcji 110° oraz zasięg do 8 m, jak pokazano poniżej. Unikaj kierowania go bezpośrednio na źródła ciepła, kratki wentylacyjne, grzejniki, okna wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub poruszające się obiekty, takie jak zasłony czy wentylatory sufitowe, ponieważ może to powodować fałszywe alerty lub pominięte wykrycia.



Rys.4. Kąt detekcji i zasięg pokrycia

4. Sterowanie z aplikacji

Jako bezprzewodowy czujnik radiowy, MSS-AK-PIR1 nie łączy się bezpośrednio z Wi-Fi ani z aplikacją. Musi najpierw zostać sparowany z kompatybilną centralą alarmową; centrala łączy się z aplikacją przez Wi-Fi i przekazuje Ci powiadomienia z czujnika.

Aby sparować czujnik, przełącz centralę alarmową w tryb dodawania detektora (sposób wykonania tej czynności znajdziesz w instrukcji centrali), a następnie ustaw przełącznik detektora w pozycji ON. Dioda LED zaświeci się raz, a detektor prześle swój sygnał bezprzewodowy do centrali. Po odebraniu sygnału centrala wyda sygnał dźwiękowy lub komunikat głosowy, np. „Adding completed” (Dodawanie zakończone), potwierdzając pomyślne sparowanie czujnika.

Powiadomienie o niskim poziomie baterii: Jeśli dioda LED miga podczas normalnego działania, oznacza to, że bateria jest słaba i należy ją wymienić.

5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zasilanie: Używaj wyłącznie baterii typu określonego dla tego urządzenia i wymieniaj obie baterie jednocześnie. Wkładaj je zgodnie z prawidłową biegunowością, jak pokazano wewnątrz komory baterii. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.

Bezpieczeństwo baterii: Nie demontuj, nie przekłuwaj, nie zgniataj, nie zwieraj baterii ani nie wystawiaj ich na działanie ognia, ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego. Wyjmij baterie, jeśli czujnik nie będzie używany przez dłuższy czas. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami; nie wyrzucaj ich razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Instalacja: Zamontuj czujnik za pomocą dołączonej do zestawu podkładki samoprzylepnej dwustronnej, na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni, zapewniającej czysty, niezastłonięty widok na monitorowany obszar. Unikaj kierowania czujnika bezpośrednio na źródła ciepła, kratki wentylacyjne, grzejniki, okna wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub poruszające się obiekty, takie jak zasłony czy wentylatory sufitowe, ponieważ może to powodować fałszywe alerty lub pominięte wykrycia.

Środowisko pracy: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, kondensacji, wysokiej wilgotności, kurzu ani temperatur wykraczających poza zakres podany w karcie katalogowej produktu. Trzymaj czujnik z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Czyszczenie: Przecieraj urządzenie wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli, i nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Połączenie bezprzewodowe: Utrzymuj czujnik w zasięgu radiowym określonym dla centrali alarmowej oraz z dala od grubych ścian, powierzchni metalowych lub głównych źródeł zakłóceń, aby zapewnić dotarcie sygnałów alarmowych do centrali bez opóźnień. Wymień baterię niezwłocznie, jeśli dioda LED wskazuje ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.

Serwisowanie: Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać czujnika, ponieważ może to go uszkodzić i unieważnić gwarancję. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z pomocą techniczną Partizan, korzystając z poniższych danych.

Ograniczenia: Ten czujnik jest dodatkowym akcesorium zabezpieczającym i nie jest certyfikowanym systemem alarmowym ratującym życie. Nie należy polegać na nim jako jedynym środku ochrony w sytuacjach, w których niewykrycie zdarzenia mogłoby skutkować obrażeniami, utratą życia lub poważnymi szkodami materialnymi.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot