

Magnetický senzor MSS-AK-MS1

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. První použití.....	4
3. Instalace.....	5
4. Ovládání přes aplikaci	5
5. Údržba a bezpečnostní upozornění	6
Kontakty:.....	7

1. Přehled produktu



Obr.1. Magnetický senzor MSS-AK-MS1


Magnetický senzor MSS-AK-MS1 je bezdrátový kontakt pro dveře a okna určený k detekci otevření a zavření v reálném čase. Skládá se ze dvou kompaktních částí — sensorové jednotky a magnetu — a spustí upozornění vždy, když je magnetický kontakt přerušen, což jej předurčuje k monitorování vstupních bodů, jako jsou dveře, okna, skříně a brány.

Jako rádiový (RF) senzor se nepřipojuje přímo k Wi-Fi ani k aplikaci — musí být spárován s kompatibilním alarmovým hostitelem, který se následně připojí k aplikaci a přeposílá vám upozornění ze senzoru. Nízká spotřeba energie zajišťuje dlouhou výdrž baterie, zatímco kompaktní a nenápadný design umožňuje diskrétní umístění na většině dveřních a okenních rámců.

MSS-AK-MS1 lze používat jako samostatné bezpečnostní příslušenství nebo jej integrovat do širšího systému chytré domácnosti a zabezpečení, čímž poskytuje spolehlivou ochranu proti neoprávněnému přístupu.


2. První použití

1. Odstraňte ochrannou pásku a zavřete kontakt senzoru.



Obr.2. Zapnutí zařízení

2. Otevřete kontakt senzoru. Poplašná kontrolka začne blikat.



Obr.3. Testování poplašného signálu


3. Instalace

Namontujte senzorovou jednotku na pevný rám (rám dveří nebo okna) a magnet na pohyblivou část tak, aby byly zarovnaný naproti sobě, jak je znázorněno níže, s mezerou mezi nimi menší než 10 mm, když jsou dveře nebo okno zavřeny.

Před trvalým upevněním dílů otestujte zarovnání: otevřete dveře nebo okno a potvrďte, že se rozsvítí kontrolka senzoru, což potvrdí úspěšnou instalaci.

Pokud kontrolka bliká, když je senzor spuštěn, je baterie slabá a měla by být co nejdříve vyměněna.

Dosah bezdrátového přenosu mezi senzorem a alarmovým hostitelem je za otevřených, ničím nerušených podmínek až 80 m. Stěny, kovové povrchy a další překážky tento dosah sniží, proto před konečnou instalací otestujte sílu signálu na zamýšleném místě montáže. Vyhněte se montáži na nebo v blízkosti kovových dveřních a okenních rámců, jiných magnetů nebo zdrojů silného elektromagnetického rušení, protože tyto faktory mohou dále snížit efektivní dosah a způsobit zmeškaná upozornění.



Obr.4. Způsob instalace

4. Ovládání přes aplikaci

Jako bezdrátový RF senzor se MSS-AK-MS1 nepřipojuje přímo k Wi-Fi ani k aplikaci. Nejprve musí být spárován s kompatibilním alarmovým hostitelem; hostitel se připojuje k aplikaci přes Wi-Fi a přeposílá vám upozornění ze senzoru.

Chcete-li senzor spárovat, přepněte alarmového hostitele do režimu přidávání detektoru (postup naleznete v příručce hostitele) a poté přepněte spínač detektoru do polohy ON. LED kontrolka se jednou rozsvítí a detektor odešle svůj bezdrátový signál hostiteli. Po přijetí signálu hostitel pípne nebo vydá hlasové oznámení, například „Adding completed“ (Přidání dokončeno), čímž potvrdí úspěšné spárování senzoru.

5. Údržba a bezpečnostní upozornění

Napájení: Používejte pouze baterie typu určeného pro toto zařízení a obě baterie vyměňujte současně. Vkládejte je se správnou polaritou podle značení uvnitř přihrádky na baterie. Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů.

Bezpečnost baterií: Baterie nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte, nezkratujte ani nevystavujte ohni, teplu nebo přímému slunečnímu záření. Pokud senzor nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy; nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu.

Instalace: Pokyny k montáži a dosahu detekce naleznete v části Instalace. Udržujte obě části na čistých, rovných a stabilních površích a mimo dosah kovových povrchů, jiných magnetů nebo zdrojů silného elektromagnetického rušení, protože tyto faktory mohou snížit efektivní dosah a způsobit falešné nebo zmeškané výstrahy.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej dešti, kondenzaci, vysoké vlhkosti, prachu ani teplotám mimo rozsah uvedený v technickém listu produktu. Udržujte senzor mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Čištění: Zařízení otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani spreje, a nikdy zařízení neponořujte do vody.

Bezdrátové připojení: Udržujte senzor v rámci jmenovitého RF dosahu alarmového hostitele (až 80 m za otevřených, ničím nerušených podmínek) a mimo silné stěny, kovové povrchy nebo hlavní zdroje rušení, aby bylo zajištěno doručení poplašných signálů hostiteli bez zpoždění. Baterii včas vyměňte, pokud kontrolka signalizuje upozornění na nízký stav baterie.

Servis: Zařízení neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se senzor sami otevírat ani opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození a zániku záruky. Pokud je zařízení vadné, kontaktujte podporu Partizan pomocí níže uvedených údajů.

Omezení: Tento senzor je doplňkovým bezpečnostním příslušenstvím a není certifikovaným systémem záchrany života. Neměl by být jediným prostředkem ochrany v situacích, kdy by nezachycení události mohlo vést ke zranění, ztrátě života nebo vážné škodě na majetku.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot