

MSS-AK-MS1 Magnetsensor

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht.....	3
2. Erste Verwendung.....	4
3. Installation.....	5
4. App-Steuerung	5
5. Wartung und Sicherheitshinweise	6
Kontakte:.....	7

1. Produktübersicht



Abb.1. MSS-AK-MS1 Magnetsensor

Der MSS-AK-MS1 Magnetsensor ist ein kabelloser Tür- und Fensterkontakt, der Öffnungs- und Schließvorgänge in Echtzeit erkennt. Er besteht aus zwei kompakten Teilen — der Sensoreinheit und einem Magneten — und löst einen Alarm aus, sobald der magnetische Kontakt unterbrochen wird, wodurch er sich ideal zur Überwachung von Zugangspunkten wie Türen, Fenstern, Schränken und Toren eignet.

Als Funksensor (RF) verbindet er sich nicht direkt mit WLAN oder der App — er muss mit einem kompatiblen Alarmhost gekoppelt werden, der sich wiederum mit der App verbindet und die Warnungen des Sensors an Sie weiterleitet. Sein niedriger Stromverbrauch sorgt für eine lange Akkulaufzeit, während das kompakte, unauffällige Design eine dezente Anbringung an den meisten Tür- und Fensterrahmen ermöglicht.

Der MSS-AK-MS1 kann als eigenständiges Sicherheitszubehör verwendet oder in ein umfassenderes Smart-Home- und Alarmsystem integriert werden und bietet zuverlässigen Schutz vor unbefugtem Zutritt.

2. Erste Verwendung

1. Entfernen Sie das Schutzband und schließen Sie den Sensorkontakt.




Abb.2. Einschalten des Geräts

2. Öffnen Sie den Sensorkontakt. Das Alarmlicht beginnt zu blinken.




Abb.3. Test des Alarmsignals

3. Installation

Montieren Sie die Sensoreinheit am festen Rahmen (dem Tür- oder Fensterrahmen) und den Magneten am beweglichen Teil, wobei beide so ausgerichtet werden, dass sie einander zugewandt sind, wie unten dargestellt, mit einem Abstand von weniger als 10 mm zueinander bei geschlossener Tür oder geschlossenem Fenster.

Bevor Sie die Teile dauerhaft befestigen, testen Sie die Ausrichtung: Öffnen Sie die Tür oder das Fenster und bestätigen Sie, dass sich die Anzeigeleuchte des Sensors einschaltet, was eine erfolgreiche Installation bestätigt.

Wenn die Anzeigeleuchte blinkt, sobald der Sensor ausgelöst wird, ist der Akku schwach und sollte so bald wie möglich ausgetauscht werden.

Die drahtlose Übertragungsbereichweite zwischen dem Sensor und dem Alarmhost beträgt unter freien, ungehinderten Bedingungen bis zu 80 m. Wände, Metalloberflächen und andere Hindernisse verringern diese Reichweite, testen Sie daher die Signalstärke am vorgesehenen Montageort vor der endgültigen Installation. Vermeiden Sie die Montage an oder in der Nähe von Metalltür- und Fensterrahmen, anderen Magneten oder Quellen starker elektromagnetischer Störungen, da diese die effektive Reichweite weiter verringern und verpasste Warnungen verursachen können.




Abb.4. Installationsmethode

4. App-Steuerung

Als kabelloser Funksensor verbindet sich der MSS-AK-MS1 nicht direkt mit WLAN oder der App. Er muss zunächst mit einem kompatiblen Alarmhost gekoppelt werden; der Host verbindet sich über WLAN mit der App und leitet die Warnungen des Sensors an Sie weiter.

Um den Sensor zu koppeln, versetzen Sie den Alarmhost in den Detektor-Hinzufügemodus (siehe Anleitung des Alarmhosts, wie dies geht), und stellen Sie dann den Schalter des Detektors auf die Position ON. Die LED leuchtet einmal auf, und der Detektor überträgt sein Funksignal an den Host. Der Host gibt beim Empfang des Signals einen Signalton oder eine Sprachansage wie „Adding completed“ (Hinzufügen abgeschlossen) aus, um zu bestätigen, dass der Sensor erfolgreich gekoppelt wurde.

5. Wartung und Sicherheitshinweise

Stromversorgung: Verwenden Sie ausschließlich Batterien des für dieses Gerät angegebenen Typs und tauschen Sie beide Batterien gleichzeitig aus. Legen Sie sie mit der richtigen Polarität ein, wie im Batteriefach angegeben. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Batteriesicherheit: Batterien nicht zerlegen, durchstechen, zerdrücken, kurzschließen oder Feuer, Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Entfernen Sie die Batterien, wenn der Sensor längere Zeit nicht verwendet wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften; entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll.

Installation: Anweisungen zur Montage und zur Erfassungsreichweite finden Sie im Abschnitt Installation. Halten Sie beide Teile auf sauberen, ebenen, stabilen Oberflächen und fern von Metalloberflächen, anderen Magneten oder Quellen starker elektromagnetischer Störungen, da diese die effektive Reichweite verringern und Fehlalarme oder verpasste Warnungen verursachen können.

Betriebsumgebung: Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Setzen Sie es keinem Regen, Kondenswasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Temperaturen außerhalb des im Produktdatenblatt angegebenen Bereichs aus. Halten Sie den Sensor von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger, und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Kabellose Verbindung: Halten Sie den Sensor innerhalb der angegebenen Funkreichweite des Alarmhosts (bis zu 80 m unter freien, ungehinderten Bedingungen) und fern von dicken Wänden, Metalloberflächen oder größeren Störquellen, um sicherzustellen, dass Alarmsignale den Host ohne Verzögerung erreichen. Tauschen Sie die Batterie umgehend aus, wenn die Anzeigeleuchte eine Warnung wegen niedrigem Batteriestand anzeigt.

Wartung: Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, den Sensor selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Wenden Sie sich bei einem defekten Gerät an den Partizan-Support unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Einschränkungen: Dieser Sensor ist ein ergänzendes Sicherheitszubehör und kein zertifiziertes lebensrettendes Alarmsystem. Er sollte nicht als alleiniges Schutzmittel in Situationen verwendet werden, in denen das Nichterkennen eines Ereignisses zu Verletzungen, Todesfällen oder schweren Sachschäden führen könnte.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot