

Sensore magnetico MSS-AK-MS1

Manuale utente



Sommario

1. Panoramica del prodotto	3
2. Primo utilizzo	4
3. Installazione	5
4. Controllo tramite app	5
5. Manutenzione e note di sicurezza	6
Contatti:	7

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. Sensore magnetico MSS-AK-MS1

Il sensore magnetico MSS-AK-MS1 è un contatto wireless per porte e finestre progettato per rilevare in tempo reale gli eventi di apertura e chiusura. Composto da due parti compatte — l'unità sensore e un magnete — attiva un avviso ogni volta che il contatto magnetico viene interrotto, rendendolo ideale per monitorare punti di accesso come porte, finestre, armadi e cancelli.

Essendo un sensore radio (RF), non si collega direttamente al Wi-Fi o all'app: deve essere abbinato a una centrale di allarme compatibile, che a sua volta si collega all'app e inoltra gli avvisi del sensore all'utente. Il basso consumo energetico garantisce una lunga durata della batteria, mentre il design compatto e discreto ne consente il posizionamento poco appariscente sulla maggior parte dei telai di porte e finestre.

Il MSS-AK-MS1 può essere utilizzato come accessorio di sicurezza autonomo oppure integrato in un sistema più ampio di smart home e allarme, offrendo una protezione affidabile contro gli accessi non autorizzati.

2. Primo utilizzo

1. Rimuovere il nastro protettivo e chiudere il contatto del sensore.




Fig.2. Accensione del dispositivo

2. Aprire il contatto del sensore. La spia di allarme inizierà a lampeggiare.




Fig.3. Test del segnale di allarme

3. Installazione

Montare l'unità sensore sul telaio fisso (il telaio della porta o della finestra) e il magnete sulla parte mobile, allineandoli in modo che siano rivolti l'uno verso l'altro come mostrato di seguito, con una distanza tra loro inferiore a 10 mm quando la porta o la finestra sono chiuse.

Prima di fissare le parti in modo permanente, testare l'allineamento: aprire la porta o la finestra e verificare che la spia del sensore si accenda, confermando così che l'installazione è avvenuta correttamente.

Se la spia lampeggia quando il sensore viene attivato, la batteria è scarica e deve essere sostituita al più presto.

Il raggio di trasmissione wireless tra il sensore e la centrale di allarme è di massimo 80 m in condizioni aperte e senza ostacoli. Pareti, superfici metalliche e altri ostacoli riducono questo raggio, pertanto è necessario testare l'intensità del segnale nel luogo di montaggio previsto prima dell'installazione definitiva. Evitare il montaggio su o vicino a telai metallici di porte e finestre, altri magneti o fonti di forte interferenza elettromagnetica, poiché possono ridurre ulteriormente il raggio effettivo e causare avvisi mancati.




Fig.4. Metodo di installazione

4. Controllo tramite app

Essendo un sensore radio wireless, il MSS-AK-MS1 non si collega direttamente al Wi-Fi o all'app. Deve prima essere abbinato a una centrale di allarme compatibile; la centrale si collega all'app tramite Wi-Fi e inoltra all'utente gli avvisi del sensore.

Per abbinare il sensore, mettere la centrale di allarme in modalità di aggiunta rilevatore (consultare il manuale della centrale per sapere come procedere), quindi portare l'interruttore del rilevatore in posizione ON. Il LED si accenderà una volta e il rilevatore trasmetterà il proprio segnale wireless alla centrale. Alla ricezione del segnale, la centrale emetterà un segnale acustico o un messaggio vocale come "Adding completed" (Aggiunta completata), confermando che il sensore è stato abbinato correttamente.

5. Manutenzione e note di sicurezza

Alimentazione: Utilizzare esclusivamente batterie del tipo specificato per questo dispositivo e sostituire entrambe le batterie contemporaneamente. Inserirle rispettando la polarità corretta, come indicato all'interno del vano batteria. Non mescolare batterie vecchie e nuove né batterie di tipo diverso.

Sicurezza delle batterie: Non smontare, forare, schiacciare, cortocircuitare o esporre le batterie a fuoco, calore o luce solare diretta. Rimuovere le batterie se il sensore non verrà utilizzato per un periodo prolungato. Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali; non smaltirle insieme ai normali rifiuti domestici.

Installazione: Consultare la sezione Installazione per le istruzioni di montaggio e il raggio di rilevamento. Mantenere entrambe le parti su superfici pulite, piane e stabili, e lontano da superfici metalliche, altri magneti o fonti di forte interferenza elettromagnetica, poiché possono ridurre il raggio effettivo e causare falsi allarmi o mancati rilevamenti.

Ambiente operativo: Il dispositivo è progettato esclusivamente per uso interno. Non esporlo a pioggia, condensa, umidità elevata, polvere o temperature al di fuori dell'intervallo indicato nella scheda tecnica del prodotto. Tenere il sensore lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

Pulizia: Pulire il dispositivo solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o spray aerosol, e non immergere mai il dispositivo in acqua.

Connessione wireless: Mantenere il sensore entro il raggio radio nominale della centrale di allarme (massimo 80 m in condizioni aperte e senza ostacoli) e lontano da pareti spesse, superfici metalliche o importanti fonti di interferenza, per garantire che i segnali di allarme raggiungano la centrale senza ritardi. Sostituire tempestivamente la batteria se la spia indica un avviso di batteria scarica.

Assistenza: Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di aprire o riparare il sensore autonomamente, poiché ciò potrebbe danneggiarlo e invalidare la garanzia. Se il dispositivo è difettoso, contattare l'assistenza Partizan utilizzando i recapiti indicati di seguito.

Limitazioni: Questo sensore è un accessorio di sicurezza supplementare e non è un sistema di allarme certificato per la sicurezza della vita. Non deve essere considerato l'unico mezzo di protezione in situazioni in cui il mancato rilevamento di un evento potrebbe provocare lesioni, perdita di vite umane o gravi danni materiali.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot