

Czujnik magnetyczny MSS-AK-MS1

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu.....	3
2. Pierwsze użycie	4
3. Instalacja.....	5
4. Sterowanie z aplikacji	5
5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	6
Kontakty:.....	7

1. Opis produktu



Rys.1. Czujnik magnetyczny MSS-AK-MS1


Czujnik magnetyczny MSS-AK-MS1 to bezprzewodowy kontraktron do drzwi i okien, zaprojektowany do wykrywania w czasie rzeczywistym zdarzeń otwarcia i zamknięcia. Składa się z dwóch kompaktowych elementów — jednostki czujnika i magnesu — i uruchamia alert za każdym razem, gdy kontakt magnetyczny zostanie przerwany, co czyni go idealnym do monitorowania punktów wejścia, takich jak drzwi, okna, szafki i bramy.

Jako czujnik radiowy (RF) nie łączy się bezpośrednio z Wi-Fi ani z aplikacją — musi zostać sparowany z kompatybilną centralą alarmową, która z kolei łączy się z aplikacją i przekazuje Ci powiadomienia z czujnika. Niskie zużycie energii zapewnia długą żywotność baterii, a kompaktowa, dyskretna konstrukcja pozwala na niepozorne umieszczenie na większości ram drzwiowych i okiennych.

MSS-AK-MS1 może być używany jako samodzielne akcesorium zabezpieczające lub zintegrowany z szerszym systemem inteligentnego domu i alarmu, zapewniając niezawodną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.


2. Pierwsze użycie

1. Usuń taśmę ochronną i zamknij kontakt czujnika.



Rys.2. Włączanie urządzenia

2. Otwórz kontakt czujnika. Lampka alarmowa zacznie migać.



Rys.3. Testowanie sygnału alarmowego


3. Instalacja

Zamontuj jednostkę czujnika na stałej ramie (ramie drzwi lub okna), a magnes na ruchomej części, ustawiając je naprzeciwko siebie zgodnie z poniższym rysunkiem, z odstępem między nimi mniejszym niż 10 mm przy zamkniętych drzwiach lub oknie.

Przed trwałym zamocowaniem elementów przetestuj ustawienie: otwórz drzwi lub okno i sprawdź, czy zapala się wskaźnik czujnika, co potwierdza pomyślną instalację.

Jeśli wskaźnik miga po wyzwoleniu czujnika, oznacza to, że bateria jest słaba i należy ją jak najszybciej wymienić.

Zasięg bezprzewodowej transmisji między czujnikiem a centralą alarmową wynosi do 80 m w otwartych, niezakłóconych warunkach. Ściany, powierzchnie metalowe i inne przeszkody zmniejszają ten zasięg, dlatego przed ostateczną instalacją należy sprawdzić siłę sygnału w planowanym miejscu montażu. Unikaj montażu na lub w pobliżu metalowych ram drzwiowych i okiennych, innych magnesów lub źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych, ponieważ mogą one dodatkowo zmniejszyć efektywny zasięg i powodować pominięte alerty.



Rys.4. Metoda instalacji

4. Sterowanie z aplikacji

Jako bezprzewodowy czujnik radiowy, MSS-AK-MS1 nie łączy się bezpośrednio z Wi-Fi ani z aplikacją. Musi najpierw zostać sparowany z kompatybilną centralą alarmową; centrala łączy się z aplikacją przez Wi-Fi i przekazuje Ci powiadomienia z czujnika.

Aby sparować czujnik, przełącz centralę alarmową w tryb dodawania detektora (sposób wykonania tej czynności znajdziesz w instrukcji centrali), a następnie ustaw przełącznik detektora w pozycji ON. Dioda LED zaświeci się raz, a detektor prześle swój sygnał bezprzewodowy do centrali. Po odebraniu sygnału centrala wyda sygnał dźwiękowy lub komunikat głosowy, np. „Adding completed” (Dodawanie zakończone), potwierdzając pomyślne sparowanie czujnika.

5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zasilanie: Używaj wyłącznie baterii typu określonego dla tego urządzenia i wymieniaj obie baterie jednocześnie. Wkładaj je zgodnie z prawidłową biegunowością, jak pokazano wewnątrz komory baterii. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.

Bezpieczeństwo baterii: Nie demontuj, nie przekłuwaj, nie zgniataj, nie zwieraj baterii ani nie wystawiaj ich na działanie ognia, ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego. Wyjmij baterie, jeśli czujnik nie będzie używany przez dłuższy czas. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami; nie wyrzucaj ich razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Instalacja: Zapoznaj się z sekcją Instalacja, aby uzyskać instrukcje montażu i informacje o zasięgu wykrywania. Utrzymuj obie części na czystych, płaskich, stabilnych powierzchniach oraz z dala od powierzchni metalowych, innych magnesów lub źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych, ponieważ mogą one zmniejszyć efektywny zasięg i powodować fałszywe lub pominięte alerty.

Środowisko pracy: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, kondensacji, wysokiej wilgotności, kurzu ani temperatur wykraczających poza zakres podany w karcie katalogowej produktu. Trzymaj czujnik z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Czyszczenie: Przecieraj urządzenie wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli, i nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Połączenie bezprzewodowe: Utrzymuj czujnik w zasięgu radiowym określonym dla centrali alarmowej (do 80 m w otwartych, niezakłóconych warunkach) oraz z dala od grubych ścian, powierzchni metalowych lub głównych źródeł zakłóceń, aby zapewnić dotarcie sygnałów alarmowych do centrali bez opóźnień. Wymień baterię niezwłocznie, jeśli wskaźnik pokazuje ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.

Serwisowanie: Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać czujnika, ponieważ może to go uszkodzić i unieważnić gwarancję. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z pomocą techniczną Partizan, korzystając z poniższych danych.

Ograniczenia: Ten czujnik jest dodatkowym akcesorium zabezpieczającym i nie jest certyfikowanym systemem alarmowym ratującym życie. Nie należy polegać na nim jako jedynym środku ochrony w sytuacjach, w których niewykrycie zdarzenia mogłoby skutkować obrażeniami, utratą życia lub poważnymi szkodami materialnymi.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot