

Detektor kouře MSS-AK-SD1

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. První použití.....	4
3. Instalace.....	5
4. Ovládání přes aplikaci	6
5. Údržba a bezpečnostní upozornění	7
Kontakty:.....	8

1. Přehled produktu



Obr.1. Detektor kouře MSS-AK-SD1


Myers MSS-AK-SD1 je bezdrátový detektor kouře určený k ochraně vaší domácnosti před rizikem požáru. Pomocí vysoce citlivého optického (fotoelektrického) senzoru nepřetržitě monitoruje vzduch na přítomnost kouřových částic a jakmile je zjištěn kouř, okamžitě spustí hlasitý zvukový alarm, čímž vám poskytne včasné varování k reakci.

Jako rádiový (RF) senzor se nepřipojuje přímo k Wi-Fi ani k aplikaci — musí být spárován s kompatibilním alarmovým hostitelem, který se následně připojí k aplikaci a přeposílá vám upozornění z detektoru. Jeho kompaktní design s možností montáže na strop usnadňuje instalaci v ložnicích, obývacích pokojích, chodbách a dalších vnitřních prostorech, zatímco nízká spotřeba energie zajišťuje delší výdrž baterie mezi jednotlivými výměnami.

MSS-AK-SD1 lze používat jako samostatný detektor kouře nebo jej integrovat do širšího systému chytré domácnosti a zabezpečení, čímž poskytuje upozornění v reálném čase a pomáhá předcházet vážným rizikům spojeným s požárem.


2. První použití

1. Otevřete spodní kryt, vložte baterii, poté zarovnejte drážku spodního krytu s přezkou konzoly a nasadte konzolu na spodní kryt otočením ve směru hodinových ručiček.



Obr.2. Sejmутí montážního držáku a vložení baterií

3. Instalace



Obr.3. Způsob instalace

1. Vyberte vhodné místo pro instalaci.
2. Určete polohy dvou upevňovacích šroubů pro detektor a vyvrtejte dva otvory o průměru 7 mm.
3. Vložte hmoždinky do otvorů.
4. Upevněte závěsnou desku pomocí šroubů 7 mm a nainstalujte detektor ve správné poloze a orientaci, jak je znázorněno na obrázku níže, přičemž se ujistěte, že je stabilní. Umístěte detektor na závěs a otočte jej až na doraz.

Testování:

1. Připojte napájení. Detektor přejde do normálního provozního stavu poté, co kontrolka LED jednou blikne; poté bude kontrolka LED blikat jednou za 60 sekund.
2. Stiskněte testovací tlačítko; kontrolka LED pak bude blikat jednou za sekundu a detektor vydá zvuk „di-di-di“. Funkčnost můžete otestovat i vháněním kouře do detektoru. Detektor se automaticky resetuje, jakmile hustota kouře klesne pod úroveň alarmu, a vrátí se do normálního stavu detekce.

4. Ovládání přes aplikaci

Jako bezdrátový RF senzor se MSS-AK-SD1 nepřipojuje přímo k Wi-Fi ani k aplikaci. Nejprve musí být spárován s kompatibilním alarmovým hostitelem; hostitel se připojuje k aplikaci přes Wi-Fi a přeposílá vám upozornění ze senzoru.

Chcete-li senzor spárovat, přepněte alarmového hostitele do režimu přidávání detektoru (postup naleznete v příručce hostitele) a poté vložte baterii, abyste detektor zapnuli. Kontrolka LED jednou blikne a detektor odešle svůj bezdrátový signál hostiteli. Po přijetí signálu hostitel pípne nebo vydá hlasové oznámení, například „Adding completed“ (Přidání dokončeno), čímž potvrdí úspěšné spárování senzoru.

Upozornění na nízký stav baterie: Pokud LED kontrolka bliká během normálního provozu, baterie je slabá a měla by být vyměněna.

4.1. Provozní stav

1. Normální provoz: Kontrolka LED bliká jednou za 60 sekund.
2. Stav poruchy s nízkým napětím: Kontrolka LED bliká jednou za 60 sekund a bzučák jednou pípne.
3. Stav poplachu: Kontrolka LED bliká jednou za sekundu a bzučák pípne 3krát.

4.2. Testovací funkce

Pokud je detektor v normálním provozním stavu, stiskněte tlačítko a kontrolka LED jednou blikne, zatímco bzučák současně 3krát pípne.

5. Údržba a bezpečnostní upozornění

Napájení: Používejte pouze baterie typu určeného pro toto zařízení a obě baterie vyměňujte současně. Vkládejte je se správnou polaritou podle značení uvnitř přihrádky na baterie. Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů.

Bezpečnost baterií: Baterie nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte, nezkratujte ani nevystavujte ohni, teplu nebo přímému slunečnímu záření. Pokud senzor nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy; nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu.

Instalace: Namontujte detektor na rovný strop pomocí dodané závěsné desky a šroubů, ideálně uprostřed místnosti nebo chodby a alespoň 50 cm od stěn a rohů, jak je znázorněno v části Instalace. Nainstalujte detektor na každé podlaží domu a mimo každou spací zónu. Vyhněte se kuchyním, garážím a koupelnám, kde mohou kuchyňské výpary, pára nebo výfukové plyny způsobit falešné poplachy, a udržujte detektor mimo dosah větracích otvorů, ventilátorů a otevřených oken, protože silné proudění vzduchu může zabránit dosažení kouře k senzoru a pozdit detekci.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej dešti, kondenzaci, vysoké vlhkosti, prachu ani teplotám mimo rozsah uvedený v technickém listu produktu. Udržujte senzor mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Čištění: Zařízení otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani spreje, a nikdy zařízení neponořujte do vody.

Bezdrátové připojení: Udržujte detektor v rámci jmenovitého RF dosahu alarmového hostitele a mimo silné stěny, kovové povrchy nebo hlavní zdroje rušení, aby bylo zajištěno doručení poplašných signálů hostiteli bez zpoždění. Baterii včas vyměňte, pokud LED kontrolka signalizuje upozornění na nízký stav baterie.

Servis: Zařízení neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se senzor sami otevírat ani opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození a zániku záruky. Pokud je zařízení vadné, kontaktujte podporu Partizan pomocí níže uvedených údajů. Optický senzor kouře má omezenou životnost, obvykle přibližně 8-10 let; vyměňte celé zařízení, jakmile aplikace signalizuje, že platnost senzoru vypršela, nebo po uplynutí doby uvedené v technickém listu produktu, i když se zdá, že stále funguje. Každých několik měsíců jemně vysajte ventilační otvory na vnější straně krytu, abyste odstranili prach, který by mohl snížit citlivost nebo způsobit falešné poplachy.

Testování: Testujte detektor alespoň jednou měsíčně pomocí testovacího tlačítka, abyste potvrdili, že senzor, alarm a rádiové připojení k hostiteli fungují správně. Nikdy netestujte senzor otevřeným ohněm ani skutečným kouřem.

Omezení: Tento senzor je doplňkovým monitorovacím zařízením a nenahrazuje certifikovaný záchranný detektor kouře tam, kde je vyžadován místními stavebními předpisy nebo nařízeními. Neměl by být jediným prostředkem požární ochrany v situacích, kdy by nezachycení kouře mohlo vést ke zranění, ztrátě života nebo vážné škodě na majetku. Pokud se alarm spustí, okamžitě opusťte budovu a nevracejte se do ní, dokud nebude potvrzeno, že je bezpečná.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot