

Ruční svítilna HFL-2 žlutá Myers Power

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Ovládání a světelné režimy	3
3. Nabíjení a údržba	4
4. Tipy pro profesionální použití	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Ruční svítilna

Technické parametry

Model: HFL-2 High-Visibility (Yellow)

Zdroj světla: Špičkový LED čip s vysokým světelným tokem a neutrálním bílým světlem.

Materiál: Odolný letecký hliník s barevnou povrchovou úpravou pro vysokou viditelnost.

Napájení: Výměnný Li-ion akumulátor s vysokou kapacitou.

Nabíjení: Moderní USB-C port integrovaný v těle svítilny.

Odolnost: IP66 (odolnost proti prachu, silnému dešti a pádu z výšky až 1,5 m).

Vizuální prvek: Jasně žluté tělo pro snadnou lokalizaci v krizových situacích.

2. Ovládání a světelné režimy

Svítilna se ovládá pomocí ergonomického tlačítka. Krátkými stisky přepínáte mezi režimy:

Turbo (100 %): Maximální výkon pro osvětlení vzdálených objektů.

Standard (50 %): Optimální poměr mezi výkonem a výdrží pro běžnou práci.

Eco (15 %): Extrémně dlouhá výdrž pro orientaci v prostoru.

Zábleskový režim (Strobe): Pro upoutání pozornosti v nouzi.

Signální režim (SOS): Automatické vysílání nouzového signálu.

3. Nabíjení a údržba

Nabíjení: Odklopte ochrannou gumovou krytku a připojte USB-C kabel. Svítilnu lze nabíjet z powerbanky, PC nebo síťového adaptéru.

Stav baterie: LED indikátor u tlačítka informuje o zbývajícím množství energie (např. zelená > 30 %, červená < 30 %, blikající červená = kriticky málo).

Údržba: Výrazné žluté tělo udržujte čisté, aby byla zachována jeho viditelnost. K čištění stačí vlhký hadřík s trochou mýdla.

4. Tipy pro profesionální použití

Lokalizace: Díky žluté barvě je svítilna HFL-2 skvělým doplňkem do lékárníček, nouzových zavazadel (Go-bag) nebo do odkládacích přihrádek v autě.

Práce v týmu: Žlutá barva odlišuje vaše vybavení od standardních černých svítilen kolegů, což eliminuje záměnu náradí na pracovišti.

5. Bezpečnostní upozornění

Optické záření: Nesměřujte paprsek do očí osob ani řidičů vozidel.

Akumulátor: Pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte, doporučujeme akumulátor vyjmout nebo jej alespoň jednou za půl roku plně nabít.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot